

CHDÚ – Chránené dátové úložisko

CHDU Lite v1.0 (pre 25 a 9 pinovú variantu)

Úvod

Pred prvým zapnutím a použitím zariadenia je užívateľ povinný oboznámiť sa s návodom na použitie a súvisiacimi bezpečnostnými pokynmi, ktoré je nevyhnutné dodržiavať počas celej prevádzky zariadenia.

Účel zariadenia - spôsob použitia

Chránené dátové úložisko je časť certifikovaného pokladničného systému ako jeden krátk zapisateľná pamäť – WORM, ktorá sa fyzicky pripája do komunikačnej cesty medzi POS tlačiareň (prostredníctvom sériového portu – RS232) a PC (prostredníctvom mikro-USB portu – min. USB2.0). Zariadenie ukladá všetky dátové správy odoslané z PC do tlačiarne bez akejkoľvek modifikácie správ. Zároveň slúži ako prevodník z rozhrania USB na RS-232. Uložené správy v pamäti je možné len opakovateľne čítať, tak ako boli zaznamenané. CHDÚ je možné na vyžiadanie používateľa jednorazovo uzamknúť, v tomto prípade už nebude možné do pamäte zariadenia uložiť žiadne ďalšie dátové správy.

Chránené dátové úložisko spolu s PPEKK tvorí nutný technický celok potrebný pre splnenie požiadaviek Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice – eKasa.

Bezpečnostné opatrenia

Chránené dátové úložisko je možné prevádzkovať výlučne v interiéri, pri prevádzkovej teplote 0 - 45°C a relatívnej nekondenzujúcej vlhkosti maximálne 70% Rh. Zariadenie nie je vodotesné, zabráňte styku s vodou. Zariadenie je možné čistiť suchou neabrazívnou utierkou bez použitia akejkoľvek chemikálie.

Aktualizácie, servis a reklamácie

Zariadenie nie je možné žiadnym spôsobom aktualizovať ani opravovať. V prípade, že v záručnej dobe dôjde k nefunkčnosti zariadenia, na zariadení nebudú poškodené mechanické ani vlhkocitlivé plomby, na zariadení nebude viditeľný zjavný pokus o otvorenie, zariadenie bude jednoznačne identifikovateľné štítkom s výrobným číslom a konektory budú v nepoškodenom stave, výrobca spravdla bezplatne zariadenie vymení za nový kus.

Uplatnenie reklamácie je možné vykonať výhradne priamo u výrobcu na adrese: JM Systems, s.r.o., Bratislavská 104/112, 91101 Trenčín, Slovenská republika (www.jmsystems.sk), resp. cez zmluvného distribútora.

Likvidácia

Nefunkčné alebo zničené zariadenie likvidujte ako elektroodpad na určenom odbornom mieste.



Technické parametre

Napájanie (rozhranie pre PC):	5V (cez mikro-USB, min. USB 2.0 a vyššie)
Pripojenie ku tlačiarne:	RS232 konektor DB25 (DB9)
Príkon:	max 0,5W
Krytie:	IP20
Rozmery:	65x55x15mm (65x33x15mm)
Hmotnosť:	35g (30g)
Prevádzková teplota:	0 až +45°C pri nekondenzujúcej vlhkosti max 70% Rh

